

BSJ- H WuT

Unbemanntes automatisches Luftinspektionssystem



B Kurze Einführung:

Das unbemannte automatische Luftinspektionssystem ist eine intelligente dreidimensionale Inspektionsplattform, die aus einer UAV-Plattform, einer Hangarplattform, einer externen intelligenten Wetterstation und einer Cloud-Plattform besteht. Zu den weiteren Funktionen gehören autonomer Start, intelligente Patrouilleninspektion, nahtloser Wechsel zwischen automatischem und manuellem Flugmodus, präzise Rückkehr zum Nest, Fernbedienung, schnelles Laden und Rückkehr zum Flug, Echtzeit-Videorückübertragung, intelligente Systemanalyse usw. Es gibt viele Funktionen.und so weiter. Es führt tatsächlich unbemanntes, autonomes Laden, Fernüberwachung, unbemannte Datenverarbeitung und einen völlig autonomen Flugbetrieb durch.

Produktmerkmale:

Verschiedene Sensordaten können aus der Ferne eingesehen werden

Temperatursensor, wenn die Innentemperatur zu hoch ist

Überschwemmungssensor, Überschwemmung, automatischer Stromausfall

Schutzschalter, automatische Abschaltung bei elektrischem Kurzschluss

4 externe Warnleuchten, Alarm bei ein- oder ausgeschalteter Luke

Eine Funktion, die Sie mit Sprachansagen zu dem von Ihnen ausgeführten Vorgang auffordert.

Der Boden ist eine Stahlrahmenkonstruktion mit Kraftdesign, die dem Handling des Autos standhält.

T Technische Parameter:

S Is	1900×1815×1215mm
W acht	≤500 kg

M Material	Aluminium, S Stahl
L Schutzniveau	IP54, sturmsicher, blitzgeschützt
W Betriebstemperatur	-20~65°C
P Skelettstruktur	Abdeckung, Schürzenschutzstruktur
L ift-Plattform	Für den Start und die Landung von Drohnen
Zurück zum Gerät	Zum Laden des Akkus wird die Drohne an einem Ladegerät in einer Zwischenposition befestigt
M Wartbarkeit	Seitentüren und Hecktüren lassen sich öffnen, um die Wartung mechanischer und elektronischer Komponenten zu erleichtern.
C Ameera	Mit der integrierten Kamera können Sie den internen Status der Schürze in Echtzeit überprüfen.
Sicherheitswarnung	Auf der Schürze sind Warnaufkleber angebracht, die auf Gefahrenbereiche hinweisen.
Schnittstellenpanel	Sechs
automatische wärmeableitung	Wenn die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Vorfeld die Standards überschreiten, beginnt die Klimaanlage automatisch mit der Kühlung.
P Vorsichtsmaßnahmen	Ausgestattet mit Rauch, Zündung und automatischer Stromversorgung
UPS	Im Falle eines Stromausfalls kann die Notstromversorgung das System 60 Minuten lang aufrechterhalten

Wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben, können Sie uns gerne kontaktieren.