

La mejor estación meteorológica para exteriores e interiores: Estación meteorológica inalámbrica Vantage Pro2 modelo número 6152



Características y pruebas de Davis Vantage Pro2 para capear cualquier tormenta. Una estación personalizable con una amplia gama de opciones y sensores para ayudar a profesionales y aficionados **medir, monitorear y administrar datos meteorológicos**. Nuestras estaciones están diseñadas para **resistir el sol abrasador, la corrosión, los vientos de 200 mph (321 kmh), las temperaturas extremas y más**. Nos enorgullecemos de diseñar productos que brinden el más alto nivel de precisión, confiabilidad y robustez.

Todas las estaciones Vantage Pro2 incluyen una consola y un conjunto de sensores versátil que se puede personalizar agregando consolas u opciones especiales. El anemómetro se puede montar por separado del colector de lluvia.

1. La estación meteorológica inalámbrica contiene

No.	Nombre del artículo	Observaciones
1	Consola Vantage Pro2	
2	Conjunto de sensores Vantage Pro2	

3	Transferencia de datos	Transmisor inalámbrico alimentado por energía solar con respaldo de batería
4	Escudo de radiación	1. Escudo de radiación estándar 2. Escudo de radiación diurno aspirado por ventilador (opcional)
5	Complementos	Opcional

2. Características de 6152

2.1 Consola Vantage Pro2

Obtendrá su propio pronóstico local, máximos/mínimos, totales o promedios y gráficos para prácticamente todas las variables climáticas durante los últimos 24 días, meses o años, todo sin usar una PC.



2.2 Conjunto de sensores Vantage Pro2

El conjunto de sensores integrados **combina nuestro colector de lluvia, sensores de temperatura y humedad, anemómetro, UV y sensores de radiación solar en un solo paquete.** Puede personalizar su Vantage Pro2 Plus para que se adapte a sus necesidades y al microclima.

3. Funciones de 6152

Observaciones: Hay **varios números de modelo para la estación meteorológica inalámbrica,** Por favor, siéntase libre de **envíanos un mensaje si quieres más información o sugerencia.**

Vantage Pro2 Weather Stations



Características	Vantage Pro2 con cable	Ventaja inalámbrica Pro2	Vantage Pro2 inalámbrico con ventilador	Vantage Pro2 Plus con cable	Inalámbrico Vantage Pro2 Plus	Vantage Pro2 Plus inalámbrico con ventilador
N ° de Modelo.	6152C	6152	6153	6162C	6162	6163
Incluye consola y conjunto de sensores con sensores de temperatura y humedad exterior e interior, barómetro, viento y lluvia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fuente de alimentación de la consola	Adaptador de CA con respaldo de batería	Tres baterías C o adaptador de CA	Tres baterías C o adaptador de CA	Adaptador de CA con respaldo de batería	Tres baterías C o adaptador de CA	Tres baterías C o adaptador de CA
Transferencia de datos	cable de 30 m (100 pies)	Transmisor alimentado por energía solar hasta 1000 pies (300 m)	Transmisor alimentado por energía solar hasta 1000 pies (300 m)	cable de 30 m (100 pies)	Transmisor alimentado por energía solar hasta 1000 pies (300 m)	Transmisor alimentado por energía solar hasta 1000 pies (300 m)
Sensores de radiación UV y solar incluidos	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Escudo de radiación estándar (pasivo)	Sí	Sí	(incluye ventilador 24 horas)	Sí	Sí	(incluye ventilador 24 horas)
Escudo de radiación diurno aspirado por ventilador (#7747)	Opcional	Opcional	(incluye ventilador 24 horas)	Opcional	Opcional	(incluye ventilador 24 horas)

Escudo de radiación aspirado por ventilador las 24 horas	No	No	Sí	No	No	Sí
Compatible con consolas adicionales para ver datos en más de una ubicación	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Compatible con estaciones adicionales como Leaf & Soil Moisture	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí