RD8100 □□□□□ RF □□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

RD8100 ® * La connexion et la disponibilité de données de Google Maps sont nécessaires. □

La protection dynamique des surcharges supprime les interférences et lui permet d'être utilisées dans des environnements électriquement bruyants tels que les sous-stations et les câbles de puissance aérienne. □□ □□□□□□□□□□□□□□ avantage

Conçu pour une utilisation sur le terrain, il a une protection d'intrusion IP65 contre la poussière et l'eau.

:

Une carte pour voir quand et où le travail a été fait.

Application RD Map ™

Configurer, ajuster et mettre à jour les localisateurs à partir de votre logiciel PC - RD Manager PC

RD Manager ™

Combinaison de précision et de vitesse - mode de pointe

□□□□□

Arpentage précis avec GPS intégré ou externe

Précision de conception

Personnalisez le localisateur en fonction de la fréquence du réseau

Pour mieux comprendre comment fonctionnent les localisateurs.

Rd □□□ ™ □□□

Le localisateur de câble et de tuyau RD8100 est combiné avec le cadre A inclus pour identifier et identifier les défauts de la gaine isolante à moins de 4 pouces (10 cm).

Découvrir une ventilation

.

Le contrôle de l'émetteur à distance d'ILOC gagne du temps sur le terrain

pour valider et authentifier l'étalonnage des localisateurs sur Internet.

□□□□ (CD)

Téléchargez les journaux d'utilisation et les données de mesure de l'enquête pour l'analyse, et configurez, ajustez et mettez à jour les localisateurs à partir de votre PC.

GPS □□□□□□□□□□□□□□

Identifier et distinguer les câbles d'alimentation à l'aide de Power Filters ™

AVERTISSEMENT DE POSITION SOINE - Alerteeeees de frappe dans la détection de position active et passive ™

Support lorsque vous en avez besoin



□□ □

□□□□□□□

Traçage de 4 kHz Utilitaire d'impédance élevée (support CD)

®

Les données d'utilisation peuvent être exportées dans plusieurs formats de fichiers, y compris Google "S KML.

□□□□□□□□□□ **- IP65**

Auto-test amélioré

RD8100

La protection dynamique des surcharges aide à identifier les emplacements dans des environnements difficiles

Localisateur de pipeline

Grève *Alert* Câble RD8100, marqueur RF,

Grève

Localisateurs de câbles et de tuyaux

Alert

Conception scellée durable - IP65 RD □□□□□□ ™ Suivez rapidement la ligne en mode de guidage

□□□□□□□□□□□

ECERT - Fiabilité certifiée sans temps d'arrêt

Plage de localisateurs de précision

Journal d'utilisation automatique à l'aide du positionnement GPS

□□□□□□□□□□

Réduisez le risque d'accidents en alertant la présence de câbles peu profonds et de tuyaux avec des avertissements visuels et audio.

	7100 locators		8100 locators	
	Cable & Pipe	Cable, Pipe & RF Marker	Cable & Pipe	Cable, Pipe & RF Marker
Locate Frequencies	4-7	5-7	16-24	17-25
Active Locate Modes	3-4	4	5	5
RF Utility Marker Frequencies		9		9
Custom Locate Frequencies			✔	✔
Combined Locate Mode ‡		✔		✔
Sonde Frequencies	0-4	1-4	4	4
Passive Modes	2-3	2-3	2-5	5
On-board GPS	●		●	✔
Power Filters	●	●	✔	✔
Usage-Logging	●	●	●	●
CALSafe™	●	●	●	●
4 kHz for High Impedance Lines			✔	✔
Current Direction			●	●
Fault Find	●	●	●	●
Depth in Power	●	●	●	●
Passive Avoidance			●	●
iLOC			✔	✔
Lithium-Ion Battery	●	✔	●	✔
Bluetooth		✔	✔	✔
3 Year Warranty on Registration*	✔	✔	✔	✔

‡ Locates marker balls and cables & pipes simultaneously



Create detailed maps of buried utilities in real time. Survey measurement data is added to GPS information to map the route of the tracked utility.

Transmitters	Tx-1	Tx-5(B)	Tx-10(B)
Max. Output Power	1W	5W	10W
Active Frequencies	16	16	16, 36
Induction Frequencies	8	8	8
Current Direction Frequencies			0-14
iLOC Remote Control		●	●
Fault Find		✓	✓
Relative Induction Field Strength	0.7	0.85	1.00
Eco Mode		●	●
Lithium-Ion Battery	●	●	●
3 Year Warranty on Registration*	✓	✓	✓

*Locators and transmitters only. Does not include battery packs and accessories.

Other features described are standard on the RD8100 Locators and Tx transmitters unless otherwise noted.

✓ Available, enabled by default. ● Option. ■ Available, disabled by default.