

La migliore stazione meteorologica per esterni e interni: Wireless Vantage Pro2
Modello Number 6152 Stazione meteorologica



Funzionalità e test di Davis Vantage Pro2 per resistere a qualsiasi tempesta. Una stazione personalizzabile con un'ampia gamma di opzioni e sensori per aiutare professionisti e hobbisti **misurare, monitorare e gestire i dati meteorologici**. Le Nostre stazioni sono progettate per **resistere a sole cocente, corrosione, venti a 321 kmh (200 mph), temperature estreme e altro ancora**. Siamo molto orgogliosi di progettare prodotti che forniscono il massimo livello di precisione, affidabilità e robustezza.

Tutte le stazioni Vantage Pro2 includono una console e una suite di sensori versatile che può essere personalizzata aggiungendo console o opzioni speciali. L'anemometro può essere montato separatamente dal collettore di pioggia.

1. Contiene la stazione meteorologica wireless

No.	Nome dell'oggetto	Osservazioni
1	Console Vantage Pro2	
2	Suite di sensori Vantage Pro2	

3	Trasferimento dati	Trasmettitore wireless a energia solare con batteria tampone
4	Schermo dalle radiazioni	1. Schermo antiradiazioni standard 2. Scudo antiradiazioni aspirato durante il giorno (opzionale)
5	Componenti aggiuntivi	Opzionale

2. Caratteristiche del 6152

2.1 Console Vantage Pro2

Riceverai le tue previsioni locali, massimi/minimi, totali o medie e grafici per praticamente tutte le variabili meteorologiche negli ultimi 24 giorni, mesi o anni, il tutto senza utilizzare un PC.



2.2 Suite di sensori Vantage Pro2

La suite di sensori integrati **combina il nostro collettore di pioggia, sensori di temperatura e umidità, anemometro, sensori UV e di radiazione solare in un unico pacchetto.** Puoi personalizzare il tuo Vantage Pro2 Plus in base alle tue esigenze e al tuo microclima.

3. Funzioni del 6152

Osservazioni: Ci sono **diversi numeri di modello per Wireless Weather Station**, sentiti libero di **inviaci un messaggio se desideri maggiori informazioni o suggerimenti.**

Vantage Pro2 Weather Stations



Caratteristiche	Vantage Pro2 cablato	Wireless Vantage Pro2	Wireless Vantage Pro2 con ventola	Vantage Pro2 Plus cablato	Wireless Vantage Pro2 Plus	Wireless Vantage Pro2 Plus con ventola
Modello numero:	6152C	6152	6153	6162C	6162	6163
Include console e suite di sensori con sensori di temperatura e umidità esterna e interna, barometro, vento e pioggia	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Fonte di alimentazione della console	Adattatore AC con batteria tampone	Tre batterie C o adattatore CA	Tre batterie C o adattatore CA	Adattatore AC con batteria tampone	Tre batterie C o adattatore CA	Tre batterie C o adattatore CA
Trasferimento dati	Cavo da 100 piedi (30 m).	Trasmettitore ad energia solare fino a 300 m (1.000 piedi)	Trasmettitore ad energia solare fino a 300 m (1.000 piedi)	Cavo da 100 piedi (30 m).	Trasmettitore ad energia solare fino a 300 m (1.000 piedi)	Trasmettitore ad energia solare fino a 300 m (1.000 piedi)
Sensori di radiazione solare e UV inclusi	No	No	No	sì	sì	sì
Schermo dalle radiazioni standard (passivo)	sì	sì	(include ventola 24 ore su 24)	sì	sì	(include ventola 24 ore su 24)
Scudo antiradiazioni ad aspirazione diurna (#7747)	Opzionale	Opzionale	(include ventola 24 ore su 24)	Opzionale	Opzionale	(include ventola 24 ore su 24)

Scudo antiradiazioni aspirato 24 ore su 24	No	No	sì	No	No	sì
Compatibile con console aggiuntive per visualizzare i dati in più di una posizione	No	sì	sì	No	sì	sì
Compatibile con stazioni aggiuntive come Leaf & Soil Moisture	No	sì	sì	No	sì	sì