

Лучшая метеостанция для улицы и помещения: Беспроводная метеостанция Vantage Pro2, модель Number 6152



Возможности и испытания Davis Vantage Pro2, способные выдержать любой шторм. Настраиваемая станция с широким набором опций и датчиков, которая поможет профессионалам и любителям **измерять, отслеживать и управлять данными о погоде**. Наши станции спроектированы так, чтобы **выдерживать палящее солнце, коррозию, ветер со скоростью 200 миль в час (321 км/ч), экстремальные температуры и многое другое**. Мы гордимся тем, что разрабатываем продукты, обеспечивающие высочайший уровень точности, надежности и прочности.

Все станции Vantage Pro2 включают в себя консоль и универсальный набор датчиков, которые можно настроить, добавив консоли или специальные опции. Анемометр можно установить отдельно от дождеприемника.

1. Беспроводная метеостанция содержит

Нет.	Название предмета	Примечания
1	Консоль Vantage Pro2	

2	Набор датчиков Vantage Pro2	
3	Обмен данными	Беспроводной передатчик на солнечной энергии с резервным аккумулятором
4	Радиационный щит	1. Стандартный радиационный экран 2. Дневной радиационный экран с вентилятором (опционально)
5	Дополнения	Необязательный

2. Особенности 6152

2.1 Консоль Vantage Pro2

Вы получите свой собственный местный прогноз, максимумы/минимумы, общие или средние значения и графики практически для всех погодных переменных за последние 24 дня, месяца или года — и все это без использования ПК.




1. Current & Historical Data	2. Forecast	3. Moon Phase
4. Time & Date	5. Wireless/Cabled	6. Retransmits
7. Barometer	8. Fixed Display	9. Solar Radiation
10. UV	11. Variable Display Options	12. Rain
13. Status Indicator	14. Control Keys	15. Ticker-Tape Display
16. Graphs	17. Alarms	18. Wind
19. Evapotranspiration		

2.2 Набор датчиков Vantage Pro2

Комплект интегрированных датчиков **объединяет наш дождеприемник, датчики температуры и влажности, анемометр, датчики УФ и солнечной радиации в одном корпусе**. Вы можете настроить Vantage Pro2 Plus в соответствии с вашими потребностями и микроклиматом.

3. Функции 6152

Примечания: есть **несколько номеров моделей беспроводной метеостанции**, пожалуйста, не стесняйтесь **отправьте нам сообщение**, если вы хотите получить **дополнительную информацию или предложение**.



Функции	Кабельный Vantage Pro2	Беспроводная связь Vantage Pro2	Wireless Vantage Pro2 с вентилятором	Vantage Pro2 Plus с кабелем	Беспроводная связь Vantage Pro2 Plus	Wireless Vantage Pro2 Plus с вентилятором
Модель №.	6152C	6152	6153	6162C	6162	6163
Включает в себя консоль и набор датчиков с наружной и внутренней температурой и влажностью, барометром, датчиками ветра и дождя.	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Источник питания консоли	Адаптер переменного тока с резервным аккумулятором	Три батареи типа C или адаптер переменного тока	Три батареи типа C или адаптер переменного тока	Адаптер переменного тока с резервным аккумулятором	Три батареи типа C или адаптер переменного тока	Три батареи типа C или адаптер переменного тока
Обмен данными	Кабель 100 футов (30 м)	Передатчик на солнечной энергии до 1000 футов (300 м)	Передатчик на солнечной энергии до 1000 футов (300 м)	Кабель 100 футов (30 м)	Передатчик на солнечной энергии до 1000 футов (300 м)	Передатчик на солнечной энергии до 1000 футов (300 м)
Включены датчики ультрафиолетового и солнечного излучения	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Стандартный радиационный щит (пассивный)	Да	Да	(включая круглосуточный вентилятор)	Да	Да	(включая круглосуточный вентилятор)
Дневной радиационный экран с вентилятором (№ 7747)	Необязательный	Необязательный	(включая круглосуточный вентилятор)	Необязательный	Необязательный	(включая круглосуточный вентилятор)
24-часовой радиационный экран с вентилятором	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да

Совместимость с дополнительными консолями для просмотра данных более чем в одном месте	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да
Совместимость с дополнительными станциями, такими как Leaf & Soil Moisture	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да