10/20 Kg CIST/883 Mode Marteau

Outil de conception robuste pour vérifier le rétablissement des tranchées, la résistance du sol et

Outil de Conception robuste pour veriner le retrabilissement des tranchees, la resistance du soi et l'établissement du module de marteau de Clegg (CHM). Le testeur de sol à impact Clegg de 20 kg fabriqué par SDi est conçu pour être utilisé sur des matériaux durs tels que ceux utilisés dans les travaux routiers. Ici, le testeur peut être utilisé pour obtenir des données pour estimer le potentiel de transport de trafic de routes à faible trafic légèrement revêtues. Le test de Clegg consiste à laisser tomber la masse du marteau 5 fois à chaque emplacement et la 4ème lecture est utilisée comme mesure d'intérêt.

ia 4eme iecture est utilisee comme mesure d'intérêt.
Le module de surface de la chaussée souple est mesuré en termes de méga pascals et calculé
selon les travaux originaux du Dr Baden Clegg « sur le terrain ». La mesure du module de Clegg
ou CHM s'affiche sur l'unité de lecture après le 5e coup de marteau. L'enregistrement des
données horodatées des tests sur site et le transfert sans fil vers le PC sont assurés par l'unité

données norodatees des tests sur site et le dansier suits in 1616 et 1650 et 1

de 20 kg.

Le lecteur est fixé sur un support réglable qui peut être déplacé en hauteur et en rotation en fonction de l'utilisateur. <u>Fournisseur d'analyse de sol SDI Chine</u>



CIST/883 20 Kg Informations Photos





Marteau de 20 kg soutenu par une goupille de support pendant le transport

L'unité de lecture est solidement fixée à la lecture réglable





Le support de lecture réglable par l'utilisateur permet de régler la hauteur et l'orientation de l'unité de lecture.

Spécification CIST/883 20 kg

Articles fournis Marteau de 20 kg et poignée en T, assemblage de tube de guidage, lecture CIST/883 avec Bluetooth™, câble marteau à lecture, anneau de test, logiciel SDi pour PC Microsoft Windows, manuel d'utilisation et certificat d'étalonnage. Affichage de lecture (alphanumérique) Plage de lecture Jusqu'à 101 valeurs d'impact (IV). Anneau de contrôle fourni donnant une lecture de test typique de 22 IV - Indique que le fonctionnement est correct place Source d'énergie Fonctionnement 3V basse consommation : deux piles AA, de type alcaline, NiMH ou lithium situées dans le support de batterie à la base de la lecture, scellées selon IP67. Autonomie typique de 12 mois. Niveau de batterie Affich à la mise sous tension Mise sous tension et commandes Souton poussoir unique. Arrêt automatique après 5 minutes depuis la dernière lecture Source d'energie Bouton poussoir unique. Arrêt automatique après 5 minutes depuis la dernière lecture Méthode de transfert de données en de validité du résultat TENDANCE et le CHM. Méthode de transfert de données sans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows Juransfert Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche "ABORT"). Logiciel PC fourni par SDi pour faciliter le transfert de données, la visualisation des tests en temps réel, le réglage de l'heure/de la date et la configuration. Très facile à utiliser Caisse de transport/de Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit		
Affichage de lecture (alphanumérique) Affichage vertical avec unité de lecture fixée au support réglable - Facilement visible. (alphanumérique) Plage de lecture (Authorite de la confiance sur place Source d'énergie Fonctionnement 3V basse consommation : deux piles AA, de type alcaline, NiMH ou lithium situées dans le support de batterie à la base de la lecture, scellées selon IP67. Autonomie typique de la batterie de 12 mois. Niveau de batterie Affiché à la mise sous tension Mise sous tension et commandes Stockage des données en Mémoire flash pour jusqu'à 10 000 lectures de test à 5 gouttes. Chaque champ contient les lectures de 5 gouttes IV, l'heure et la date de chaque test, l'indicateur de réussite/échec de la validité du résultat TENDANCE et le CHM. Méthode de transfert de données sans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows Transfert de données de variables séparées par des virgules (CSV) pour la manipulation dans des packages tiers tels qu'Excel™. Stockage et sortie jusqu'à 10 000 tests de 5 gouttes Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture L'algorithme TREND sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche ABORT"). Logiciel PC fourni par SDi pour faciliter le transfert de données, la visualisation des tests en temps réel, le réglage de l'heure/de la date et la configuration. Très facile à utiliser Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Numéro de modèle (20 kg et 10 kg)	CIST/883/20K/Stor/Blu. (20 Kg) ou CIST/883/10K/Stor/Blu. (10 Kg)
Anichage Vertucia avec unite de fecture inxee au support regiable - Fachienent visible. Plage de lecture Jusqu'à 101 valeurs d'impact (IV). Anneau de contrôle fourni donant une lecture de test typique de 22 IV - Indique que le fonctionnement est correct Source d'énergie Fonctionnement 3V basse consommation : deux piles AA, de type alcaline, NiMH ou lithium situées dans le support de batterie à la base de la lecture, scellées selon IP67. Autonomie typique de la batterie de 12 mois. Niveau de batterie Affiché à la mise sous tension	Articles fournis	
New of the control o	Affichage de lecture (alphanumérique)	Affichage vertical avec unité de lecture fixée au support réglable - Facilement visible.
Anneau de controle tourni donnant une lecture de test typique de 22 IV - Indique que le fonctionnement est correct Fonctionnement 3V basse consommation : deux piles AA, de type alcaline, NiMH ou lithium situées dans le support de batterie à la base de la lecture, scellées selon IP67. Autonomie typique de la batterie de 12 mois. Niveau de batterie Affiché à la mise sous tension Mise sous tension et commandes Bouton poussoir unique. Arrêt automatique après 5 minutes depuis la dernière lecture Mémoire flash pour jusqu'à 10 000 lectures de test à 5 gouttes. Chaque champ contient les lectures de 5 gouttes IV, l'heure et la date de chaque test, l'indicateur de réussite/échec de la validité du résultat TENDANCE et le CHM. Méthode de transfert de données sans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows Transfert de données de variables séparées par des virgules (CSV) pour la manipulation dans des packages tiers tels qu'Excel™. Stockage et sortie jusqu'à 10 000 tests de 5 gouttes Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture Lire Q. A. Firmware L'algorithme TREND sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche "ABORT"). Logiciel système Caisse de transport/de Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Plage de lecture	Jusqu'à 101 valeurs d'impact (IV).
selon IP67. Autonomie typique de la batterie de 12 mois. Niveau de batterie Affiché à la mise sous tension Bouton poussoir unique. Arrêt automatique après 5 minutes depuis la dernière lecture Stockage des données en lecture Mémoire flash pour jusqu'à 10 000 lectures de test à 5 gouttes. Chaque champ contient les lectures de 5 gouttes IV, l'heure et la date de chaque test, l'indicateur de réussite/échec de la validité du résultat TENDANCE et le CHM. Transfert de données sans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows Type de données lors du ponnées de variables séparées par des virgules (CSV) pour la manipulation dans des packages tiers tels qu'Excel™. Stockage et sortie jusqu'à 10 000 tests de 5 gouttes Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture L'algorithme TREND sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche "ABORT"). Logiciel système Caisse de transport/de Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Vérification de la confiance sur place	Anneau de contrôle fourni donnant une lecture de test typique de 22 IV - Indique que le fonctionnement est correct
Mise sous tension et commandes Bouton poussoir unique. Arrêt automatique après 5 minutes depuis la dernière lecture Mémoire flash pour jusqu'à 10 000 lectures de test à 5 gouttes. Chaque champ contient les lectures de 5 gouttes IV, l'heure et la date de chaque test, l'indicateur de réussite/échec de la validité du résultat TENDANCE et le CHM. Méthode de transfert de données sans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows Transfert de données lors du transfert Données de variables séparées par des virgules (CSV) pour la manipulation dans des packages tiers tels qu'Excel™. Stockage et sortie jusqu'à 10 000 tests de 5 gouttes Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture Lire Q. A. Firmware L'algorithme TREND sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche "ABORT"). Logiciel système Caisse de transport/de Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Source d'énergie	
Stockage des données en de réussite/échec de la validité du résultat TENDANCE et le CHM. Méthode de transfert de données sans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows Transfert de données sans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows Type de données lors du ponnées de variables séparées par des virgules (CSV) pour la manipulation dans des packages tiers tels qu'Excel™. Stockage et sortie jusqu'à 10 000 tests de 5 gouttes Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture L'algorithme TREND sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche "ABORT"). Logiciel système Logiciel PC fourni par SDi pour faciliter le transfert de données, la visualisation des tests en temps réel, le réglage de l'heure/de la date et la configuration. Très facile à utiliser Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Niveau de batterie	Affiché à la mise sous tension
de réussite/échec de la validité du résultat TENDANCE et le CHM. Méthode de transfert de données ans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows Jonnées de variables séparées par des virgules (CSV) pour la manipulation dans des packages tiers tels qu'Excel™. Stockage et sortie jusqu'à 10 000 tests de 5 gouttes Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture Lire Q. A. Firmware L'algorithme TREND sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche "ABORT"). Logiciel système Logiciel PC fourni par SDi pour faciliter le transfert de données, la visualisation des tests en temps réel, le réglage de l'heure/de la date et la configuration. Très facile à utiliser Caisse de transport/de rangement Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Mise sous tension et commandes	Bouton poussoir unique. Arrêt automatique après 5 minutes depuis la dernière lecture
Transfert de données sans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows Type de données lors du Données de variables séparées par des virgules (CSV) pour la manipulation dans des packages tiers tels qu'Excel™. Stockage et sortie jusqu'à 10 000 tests de 5 gouttes Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture L'algorithme TREND sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche "ABORT"). Logiciel Système Caisse de transport/de Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Stockage des données en lecture	
Lecture Affichage CHM Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture L'algorithme TREND sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche "ABORT"). Logiciel système Logiciel PC fourni par SDi pour faciliter le transfert de données, la visualisation des tests en temps réel, le réglage de l'heure/de la date et la configuration. Très facile à utiliser Caisse de transport/de rangement Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Méthode de transfert de données	Transfert de données sans fil Bluetooth™. Pas de câbles et donc une connexion sans tracas à un PC ou un ordinateur portable Windows
L'ie Q. A. Firmware L'algorithme TREND sélectionnable par logiciel vérifie les lectures inter-IV et la lecture informe l'utilisateur si la surface testée a échoué (la lecture affiche "ABORT"). Logiciel système Logiciel PC fourni par SDi pour faciliter le transfert de données, la visualisation des tests en temps réel, le réglage de l'heure/de la date et la configuration. Très facile à utiliser Caisse de transport/de rangement Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Type de données lors du transfert	
"ABORT"). Logiciel système Caisse de transport/de rangement "ABORT"). Logiciel PC fourni par SDi pour faciliter le transfert de données, la visualisation des tests en temps réel, le réglage de l'heure/de la date et la configuration. Très facile à utiliser Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Lecture Affichage CHM	Affichage du module Clegg Hammer sélectionnable par logiciel à partir de l'écran LCD de lecture
Caisse de transport/de rangement Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Lire Q. A. Firmware	
rangement Tapez C151/20/W15/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit	Logiciel système	
Taille et poids (environ). 123 x 41 x 41 cm. Poids de l'appareil 30 kg. Poids emballé en caisse 50 Kg	Caisse de transport/de rangement	Tapez CIST/20/WTS/09. Caisse en bois pour le stockage et la protection en transit
	Taille et poids (environ).	123 x 41 x 41 cm. Poids de l'appareil 30 kg. Poids emballé en caisse 50 Kg